

BRUKSANVISNING

MASTERLINK ANDROID TILL EUROMASTER E3



MasterLink

Till EuroMaster E3

MasterLink Android

Förord:

MasterLink för Android är utformat för att skapa en länk mellan EuroMaster E3-instrumentet och MasterLink för PC. Med MasterLink Android, behöver man inte ta med en PC på fältet för att ladda ner mätresultaten.

Programmets möjligheter:


Med MasterLink för Android kan mätresultat laddas ner till ditt Android-verktyg. När data har laddats ner kan strukturnamnet (gruppnamn) ändras om några fel har gjorts, eller om du bara har använt förkortningar när du lagrat på instrumentet som du nu vill specificera mer exakt. Alla mätresultat kan också flyttas om, om så önskas, så att t.ex. den första mätningen är den sista, etc.

Här kan också kundens namn och specifikationer anges så att den handläggaren som hanterar denna information vet vem de tillhör.

När alla önskade data ändrats / korrigerats och kunddata fylls i, kan filen sparas och eventuellt skickas via e-post till den eller de personer som kommer att hantera detta ytterligare i MasterLink för PC för rapportutskrift.

Användargränssnitt:



MasterLink för Android ser ut så här:



Använda MasterLink för Android.

1. Öppna, redan lagrade, EMA filer.

-Tryck på ikonen "Öppna EMA". Följande skärm visas:



- Tryck på filen du vill öppna. Filen kommer att visa så här:

< E Mät resultat +			
Krets	Funktion	DatumTid	Mät resultat
Bad	RCD RAM P 30mA AC G	2012-06-28 21:26:24	Volt: 234, U F:0V, mA:24 ms: 8 9
Stuga	Insulation 500V Lock ?	2012-06-28 21:28:00	527V 174.68Mohm
grupp 5	LOOP LN	2012-06-28 21:24:22	234V 50H z 0.57ohm 366A
Grupp 5	LowOhm Comp(Off)	2012-06-29 20:02:55	0.03ohm Null(Off)
Grupp 2	Insulation 500V Lock ?	2012-06-29 20:11:23	519V >299.9Mohm

2. Ändra ordningen på mätningarna:

- Tryck på ikonen  och fortsätt att hålla ner den. Raden kommer att lossna från skärmen och man kan nu flytta mätningen upp eller ner i listan. När önskad position är vald - släpp raden.


  Mät resultat  			
Krets	Funktion	DatumTid	Mät resultat
 Bad	RCD RAM P 30mA AC G	2012-06-28 21:26:24	Volt: 234, U F:0V, mA:24 ms: 8 9
 Grupp 2	Insulation 500V Lock ?	2012-06-29 20:11:23	519V >299.9Mohm
 grupp 5	LOOP LN	2012-06-28 21:24:22	234V 50H z 0.57ohm 366A
 Grupp 5	LowOhm Comp(Off)	2012-06-29 20:02:55	0.03ohm Null(Off)
 Stuga	Insulation 500V Lock ?	2012-06-28 21:28:00	527V 174.68Mohm
			

3. Radera mätdata.

- Tryck på ikonen  och fortsätt att hålla ner den. Raden kommer att lossna från skärmen. Dra raden till soptunnan  och släpp. Mätningen raderas

4. Ändring eller rättning av gruppnamn:

- Tryck på gruppnamnet i den blå kolumnen och fortsätt att trycka på den tills följande bild visas:



MasterLink

Redigera krets


Grupp 2

Avbryt OK

- Skriv in nytt namn och tryck OK, eller Avbryt om ingen ändring önskas göras.

5. Lägga in kundinformation.

- Tryck på  ikonen så visas följande skärm:



<  Kund information 

Företag

Kontaktperson

Adress

Postnummer Plats

Telefon

A S D F G H J K L

↑ Z X C V B N M ↵

?123  .

- Fyll i kunddata och tryck på spara ikonen  överst på skärmen.

6. Ladda ner data från instrumentet.

- Montera blåtand-adaptern på instrumentet om den inte redan är monterad.
- Slå på blåtand-adaptern. Den röda lampna tänds och den blå lampen blinkar fort.

1. Blåtand-adaptern är inte parat med androidenhet tidigare:


“Para” ihop adaptorn med din Android enhet (förslagsvis telefon). Se Android enhetens manual för detta. Normalt ligger denna funktionen under huvudskärmen, “Inställningar” och Bluetooth.

Sök efter nya enheter. När den hittar en enhet som heter "E3ADP-Sxxxxx", tryck på anslut. Parningskoden är här "**1234**". Enheten är ihopkopplad och klar att användas. Det blå ljuset blinkar nu långsamt. Denna operation behöver endast utföras en gång

2. Blåtand-adaptern är redan parat med Android enhet:

Efter att blåtand-adaptern är påslagen kommer den att hitta telefonen och den blå lampen kommer att blinka sakta. Detta indikerar kontakt med Android enhet.


- Slå på instrumentet EuroMaster E3.
- Tryck på ikonen “Ladda ner från instrumentet”. Följande skärm visas tills blåtand-adaptern hittas:




- När adaptorn är hittad visas skärmen nedan där du kan välja vilket instrument du vill ladda ner från baserat på vilken blåtandadppter som är tillkopplad.



- Tryck på namnet på den blåtand-adaptern som du vill ladda ner ifrån (E3ADP-S00002). Programmet börjar söka efter data i instrumentet via denna adapter.



- Om instrumentet inte är påslaget kommer följande skärm att visas:



- Om instrumentet är på och det finns mätdata i instrumentet kommer dessa att laddas ner och presenteras enligt nedan:

Mät resultat			
Krets	Funktion	DatumTid	Mät resultat
 Bad	RCD RAM P 30mA AC G	2012-06-28 21:26:24	Volt: 234, U F:0V, mA:24 ms: 8 9
 Stuga	Insulation 500V Lock ?	2012-06-28 21:28:00	527V 174.68Mohm
 Grupp 5	LOOP LN	2012-06-28 21:24:22	234V 50H z 0.57ohm 366A
 Grupp 5	LowOhm Comp(Off)	2012-06-29 20:02:55	0.03ohm Null(Off)
 Grupp 2	Insulation 500V Lock ?	2012-06-29 20:11:23	519V >299.9Mohm
			

7. Lagring av mätresultat.

När data har laddats ner och behandlats kan de lagras för användning i MasterLink för PC.

- Tryck på spara-ikonen  i det övre högra hörnet. Följande skärm visas om inte kunddata redan är inmatade för detta jobb:

Kund information

Företag

Kontaktperson

Adress

Postnummer Plats

Telefon

A S D F G H J K L
 ↑ Z X C V B N M
 ?123 . ←

- Fyll in kundinformationen och tryck 

Mätresultat med kundinformation sparas till en .ema fil. Denna kan senare hämtas i MasterLink för Android eller MasterLink för PC.

Mät resultat

Krets	Funktion	DatumTid	Mät resultat
Bad	RCD RAM P 30mA AC G	2012-06-28 21:26:24	Volt: 234, U F:0V, mA:24 ms: 8 9
Stuga	Insulation 500V Lock ?	2012-06-28 21:28:00	527V 174.68Mohm
grupp 5	LOOP LN	2012-06-28 21:24:22	234V 50H z 0.57ohm 366A
Grupp 5	LowOhm Comp(Off)	2012-06-29 20:02:55	0.03ohm Null(Off)
Grupp 2	Insulation 500V Lock ?	2012-06-29 20:11:23	519V >299.9Mohm

- När kundinformationen är inlagd och sparad visas den här skärmen igen. *Det är viktigt att komma ihåg att man inte har sparat mätningarna ännu, bara kundinformationen.*

- Tryck nu på spara-ikonen i det övre högra hörnet igen så kommer följande skärm att visas::

MasterLink

Spara Fil (*.ema)

Mätfil anläggning 1

Avbryt OK

- Skriv in filnamn och tryck OK. Filen är sparad.

8. Lägg mätfilen som en bilaga i e-post.

När användaren avslutar jobbet och mätfilen är klar och lagrad, kan den bifogas via e-post och skickas till kontoret eller önskad person.

- Tryck på e-postbilaga-ikonen. Detta öppnar filväljaren:



- Välj fil som ska bifogas. En ny skärm öppnas där du kan välja det aktuella programmet att skicka filen med. Välj önskat e-postprogram och filen läggs automatiskt till ett e-postmeddelande.

9. Inställningar och användardata.

Användaren av systemet kan anges och kommer då att finnas tillgänglig vid alla senare jobb. Användardata kan ändras senare på begäran.

- Tryck på ikonen Inställningar / Användarskärm. Följande skärm kommer att visas:





- Tryck på "Test företag" och följande skärm kommer att visas:

- Fyll i och tryck på ikonen  uppe i övre högra hörnet när allt är klart:

10. OM MasterLink.

Här hittar du information om programvarans licensrättigheter och versionsnummer. Här är också en länk till webbplats.

- Tryck på Om MasterLink skärmikon. Följande skärm visas:



11. Ytterligare hjälp.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare hjälp, vänligen kontakta: